

Tallentava dvd/vhs-soitin (LG RCT689H)

## Vhs-kasetin sisällön kopioiminen dvd-levylle

1. Käynnistä televisio ja dvd/vhs-soitin painamalla kaukosäätimestä TV POWER- ja POWER-näppäimiä.
2. Aseta tyhjä dvd-levy dvd-asemaan ja sulje levykelkka. Jos näyttöön ilmestyy teksti "Pohjusta levy" (tai "Ei tunnisteta DVD-RW:tä"), alusta levy valitsemalla nuolinäppäimillä (◀ ▶) Kyllä ja paina sitten Enter (⊙).
3. Valitse VHS-tila painamalla kaukosäätimen VCR-näppäintä (ylin rivi).
4. Aseta kopioitava vhs-kasetti laitteeseen ja etsi videonauhan paikka, josta haluat aloittaa kopioimisen käyttäen Play-, Scan- ja Pause-näppäimiä. Parhaan tuloksen saamiseksi pysäytä Pausella (⏸) videonauha siihen kohtaan, josta haluat aloittaa kopioimisen.
5. Aloittaaksesi kopioinnin paina DUBBING-näppäintä (alin rivi). Laite pyytää hyväksynnän kopioinnin aloittamiselle, jolloin valitse nuolinäppäimillä (◀ ▶) Kyllä ja paina sitten Enter (⊙). Kopiointi alkaa, ja jos haluat kopioida videon dvd:lle sellaisenaan ilman keskeytyksiä (suositellaan!), sinun ei tarvitse tehdä mitään ennen kuin video on päättymässä tai levy täyttymässä (ks. kohta 6).

(Jos haluat jättää osan videosta kopioimatta, voit painaa kopioinnin aikana Pause-näppäintä. Tällöin sekä DVD- että VHS-asema pysähtyvät ja voit kelata videonauhan uuteen paikkaan käyttäen Play-, Scan ja Pause-näppäimiä. Kopiointi jatkuu vasta, kun painat uudelleen DUBBING-näppäintä.)

6. Voit lopettaa kopioinnin painamalla Stop (■). Kopiointi loppuu automaattisesti, kun videonauha loppuu. Voit kopioida samalle levyllä videota useilta eri kaseteilta toistamalla kohtia 4-6. Huomioi kuitenkin, että 4,7 GB:n dvd-levylle mahtuu normaalilaadulla noin 2 tuntia videota.
7. Kun olet kopioinut levyllä haluamasi videot, viimeistele levy. Ilman tätä vaihetta levy ei toimi muissa soittimissa tai tietokoneissa. Viimeistelyn jälkeen levyllä ei voi enää lisätä videota, ellei kyseessä ole DVD-RW-levy.  
Viimeistely tapahtuu seuraavasti: Valitse DVD-tila painamalla kaukosäätimen DVD-näppäintä. Paina sitten MENU/LIST-painiketta päästäksesi levyvalikkoon. Siirrä valinta kohdan *Levy* päälle painamalla nuolinäppäintä (◀ ▶) vasemmalle ja hyväksy valinta painamalla OK. Valitse sitten *Viimeistely* ja hyväksy valinta painamalla OK. Viimeistelyn tapahduttua pääset valikosta pois painamalla Return-näppäintä.

Kun lopetat, muista poistaa dvd-levy ja videonauha laitteesta ja sammuta laitteen kaukosäätimen POWER ja TV POWER -näppäimistä.